

Mode d'emploi

C138 S



Caractéristiques de la machine

Option Casquette	NON
Format plateau chauffant ...	38 x 38 cm
Table de travail.....	38 x 38 cm
Alimentation :	230 V
Puissance	1.6 kW
Consommation.....	1 kW/h

Mise en service

1. Déballer la machine et contrôler la présence de tous les accessoires fournis.
2. Installez la machine sur une table pouvant supporter aisément le poids de celle-ci (40 kg min).
Attention : Il n'est pas recommandé d'installer la machine sur une table dont la solidité n'aurait pas été éprouvée. Les manœuvres répétées pourraient déstabiliser celle-ci et engendrer un accident.
3. Connectez la machine à une prise secteur 16A et appuyez sur le bouton M/A. L'afficheur s'allume et vous indique la température actuelle du plateau chauffant ainsi que le temps de pose.
4. **Réglage de la température**
Pour régler la température, maintenir appuyé le bouton ● jusqu'à ce que la température clignote. Vous pouvez changer la température à l'aide des flèches. Appuyez à nouveau sur la touche ● pour validez le réglage.
5. **Réglage du temps.**
Pour régler le temps, maintenir appuyé le bouton ● jusqu'à ce que la température clignote. Appuyez à nouveau brièvement pour sélectionner le temps. Changer le temps à l'aide des flèches. Appuyez à nouveau sur la touche ● pour validez le réglage.
6. **Remise à zéro du compteur**
Pour remettre le compteur à zéro, maintenir appuyé le bouton ● jusqu'à ce que la température clignote. Appuyez à nouveau brièvement 2 fois pour sélectionner le compteur.
Pour réinitialiser le compteur, appuyez sur la touche ▲.
7. **Réglage de la pression.**
Tournez la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter la pression et dans le sens antihoraire pour diminuer la pression.